



EAC



СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ серии ЛЮКС



**Этикетка
АВЕ 467.030.000 ЭТ**

Сертификат соответствия
№ТС RU C-RU.АЛ16.В.06987 от 29.09.2015

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ

1.1 Настоящий документ действителен для Светильника светодиодного серии ЛЮКС (далее – **Светильник**). ТУ 3461-050-52331864-2015, ТН ВЭД 9405 40 990 8. **Светильник** предназначен для освещения пескоструйных камер или любых иных боксов.

1.2 Особенности

- компактный **Светильник** с магнитной фиксацией к поверхности;
- стандартная светодиодная лампа с круглым цоколем GX53 мощностью 11,5 Вт – общедоступна в магазинах светотехники, интернет-магазинах;
- встроенный выключатель на проводе.

1.3 Условия эксплуатации

- окружающая температура 10...35°C
- влажность при 25°C, не более 80%

1.4 Основные технические характеристики

- электропитание ~220/230В 50/60Гц 0,1А
- мощность светодиодной лампы, не менее 12 Вт
- освещенность рабочей зоны, до 3700 люкс
- лампа с круглым цоколем GX53, цветовая температура 5000 К
- масса, не более 0,5 кг

1.5 Комплектность

Светильник

Этикетка АВЕ 467.030.000 ЭТ

2 ЭКСПЛУАТАЦИЯ

2.1 **Светильник** крепится магнитом (1) к металлическому своду пескоструйной камеры или любого другого бокса.

2.2 Включить вилку сетевого шнура **Светильника** в розетку ~220/230В 50/60Гц, затем освещение – выключателем (2) на проводе.

2.3 Для снятия лампы из

Светильника необходимо слегка повернуть ее против часовой стрелки.

2.4 **Светильник** не герметичен и не может эксплуатироваться во влажных условиях.

2.5 После работы выключить освещение, при длительных перерывах отключить **Светильник** от сети.



3 УТИЛИЗАЦИЯ

В составе **Светильника** не содержится драгметаллов и опасных веществ. Специальных мер по утилизации (уничтожению) **Светильника** не требуется.

4 ГАРАНТИИ

Гарантийный срок –12 месяцев с даты продажи, если она не указана, то с даты выпуска предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на светодиодную лампу.

Претензии на гарантию не принимаются при наличии механических повреждений.

Изготовитель:

620102, Россия, Екатеринбург, Чкалова 3, ООО «ВЕГА-ПРО» www.averon.ru

бесплатный звонок по России 8 800 700 12 20

тел. (343) 311-11-21, факс (343) 234-65-72

feedback@averon.ru

Сервис-центр: тел. (343) 234-66-23

бесплатный звонок по России 8 800 700 11 02

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации

Исправления не допускаются

ЛЮКС	5.0 АСОЗ
Заводской номер	
Контролер ООО «ВЕГА-ПРО»	_____
Дата выпуска _____	Упаковщик _____
Дата продажи _____	Продавец _____

Если поле даты продажи не заполнено или исправлено,
то гарантия исчисляется с даты выпуска.